

Simon 54



Centralne sterowanie roletami


Simon 54

Nowe elektroniczne przyciski żaluzjowe Kontakt-Simon zapewniają większą wygodę w sterowaniu roletami.



STEROWNIK LOKALNY


służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety (DZPCL.02/..)



**STEROWNIK LOKALNY
ZNAJDUJE SIĘ PRZY
KAŻDYM OKNIE Z ROLETĄ
W TYM DOMU**

Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na programowanie:

- „**długości**” rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety,
- **pozycji ulubionej rolety** - roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno.






STEROWNIK GRUPOWY

pozwalą na sterowanie grupą sterowników lokalnych
(DZPCG.02/..)

Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca.

Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoiów).


Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku.





CENTRALNY PRZYCISK ROLETOWY

pozwała na centralne sterowanie roletami
(DZP1.01/..)



**PRZYCISK CENTRALNY
POZWALA STEROWAĆ
WSZYSTKIMI ROLETAMI
W DOMU Z JEDNEGO
MIEJSCA**

Przycisk roletowy DZP1.01 podłączony do sterowników roletowych grupowych i lokalnych, może zostać użyty jako centralny przycisk roletowy. Dzięki niemu możliwe będzie podnoszenie i opuszczanie wszystkich rolet z jednego miejsca.

Zamontowany w wygodnym miejscu przycisk centralny ułatwi i przyspieszy:


- **opuszczenie wszystkich rolet w domu**, kiedy wychodzimy do pracy lub kładziemy się spać,
- **podniesienie wszystkich rolet**, kiedy wstajemy rano lub wracamy do domu.

Ważna informacja dla Twojego Instalatora.


Schemat podłączenia sterowników roletowych do instalacji elektrycznej.




GRUPA STEROWNIKÓW LOKALNYCH




GRUPA STEROWNIKÓW LOKALNYCH



GRUPA PRZYCISKÓW I STEROWNIKÓW LOKALNYCH



GRUPA STEROWNIKÓW LOKALNYCH



UWAGA:

wejścia sterowania zdalnego („GRUPA”, „CENTRALNY”) są separowane od obwodu zasilania (L, N), w związku z tym każdy DZPCL, DZPCG oraz DZP1 może być zasilany z oddzielnej fazy.

INSTALACJA WYMAGA
DODATKOWEGO
OKABLOWANIA.
Zobacz więcej na
www.kontakt-simon.pl
lub zeskanuj kod QR



Sterowniki pasują do ramek **Simon 54 Nature** i **Simon 54 Premium**.

Simon 54 NATURE

RAMKI BETONOWE



Al Betone
DRN1/91



Butti cementi
DRN1/92




Funda mente
DRN1/93



La stryko
DRN1/95



Mokra robota
DRN1/96



Szorstka przyjaźń
DRN1/97

RAMKI SZKLANE



Biała perła
DRN1/70



Limonkowy sorbet
DRN1/90



Księżycowa lawa
DRN1/74



Zastygła lawa
DRN1/73



Srebrna mgła
DRN1/71



Kusząca sliwka
DRN1/89



Burzowa chmura
DRN1/72

RAMKI METALOWE



Satynowy blask
DRN1/79



Satynowy mrok
DRN1/80



Inox klasyczny
DRN1/77



Inox Yin
DRN1/78



Inox Yang
DRN1/76

RAMKI DREWNIANE



Srebrne wenge
DRN1/84



Złote wenge
DRN1/85



Złoty orzech
DRN1/86

Simon 54 Premium

RAMKI METALOWE



Miedź rustykalna
DR1/36



Złoty
DR1/66



Ciemna stal
DR1/67



Inox
DR1/61



Chrom
DR1/63

RAMKI METALIZOWANE



Srebrny mat
DR1/43



Złoty mat
DR1/44



Brąz mat
DR1/46



Antracyt
DR1/48

RAMKI PASTELOWE



Biały
DR1/11



Kremowy
DR1/41

KONTAKT SIMON

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 32 46 300
faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL